

Návod k montáži

Automatické ovládání

světelného systému

po nastartování automaticky zapne světla
po vypnutí motoru automaticky vypne světla
režim zima / léto
odpadá riziko

ARS-02 zajistí automatické rozsvícení světel automobilu po nastartování vozidla a jejich zhasnutí po vypnutí motoru. Funkci automatického zapnutí světel lze vyřadit pomocí připojeného vypínače. Zařízení má v klidovém stavu nulový odběr a proto nijak nezatěžuje baterii automobilu. ARS-02 je opatřen čtyřpinovým konektorem pro ovládací signály a dvojicí kontaktů "faston" pro připojení k vypínači světlometů.

Popis čtyřpinového konektoru:

- černý vodič záporný pól napájení (kostra vozidla)
- červený vodič kladný pól napájení (svorka č.15 vozidla)
- bílý vodič ke kontrolce dobíjení (pro některá starší vozidla - zapne připojením záporného napětí)
- žlutý vodič ke kontrolce dobíjení (pro většinu vozidel - zapne připojením kladného napětí).

Vždy připojujeme pouze jeden vodič (žlutý nebo bílý), druhý vodič ponecháme nezapojený. Přiložený vypínač (léto / zima) připojíme k červenému vodiči a vypínáme jím napájení ARS-02.

Na dvojici kontaktů "faston" je vyveden spínací kontakt relé, který může být zatížen proudem až 30A.

Technické parametry:

napájecí napětí:	20 až 28V
max. zatížení kontaktů relé:	30A
provozní teplota	-40 až +85 °C

Upozornění:

- montáž tohoto zařízení doporučujeme svěřit odbornému servisu
- při montáži je nutné dodržovat všechny příslušné normy a předpisy
- vlastní montáž provádějte až po prostudování tohoto návodu
- výrobce neodpovídá za následky chybné instalace a za škody způsobené nedodržením jeho pokynů nebo obecně platných norem a předpisů.

